



NÁVOD K POUŽITÍ - postele

1. Prosíme o důkladné seznámení s touto instrukcí. 2. Při převzetí zakoupeného nábytku prosíme o kontrolu všech dílů před instalací. Po složení nábytku nebo dílů a po známkách instalace nelze zboží vrátit ani odstoupit od kupní smlouvy. 3. v případě poškození nebo chybějících dílů během vybalení kontaktujte prodejce www.dobresny.cz. 4. Nábytek používejte pouze pro daný účel. 5. Po složení nábytku nelze reklamovat poškozený díl. 6. Veškeré poškození vzniklé z nesprávného používání nebo montáže nábytku budou v případě reklamace nebo opravy hrazeny kupujícím. 7. Nábytek musí být umístěn v rovině. 8. Nábytek by měl být použit v souladu s jeho designem a vyčlenění. 9. Nábytek je vyhrazen pro děti. 10. Používat v suchých a teplých prostorách od 15- 28 stupnu celsia. 11. Reklamace musí být podána písemně nebo elektronicky - emailem na reklamace@dobresny.cz s připojenými obrázky poškozeného zboží.

Záruka se nevztahuje na :

- nesprávné použití
- přirozeným opotřebením výrobku
- mechanické poškození výrobku
- přírodní změna barvy dřeva

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout přijetí reklamace, pokud se zjistí že :

- výrobek nebyl správně nainstalován
- v případě vlastních úprav montáže
- nesprávným užitím, které může poškodit výrobek

Závady vzniklé během záruční doby budou okamžitě odstraněny v případě , že budou nahlášeny do 14ti dní. V případě závažnějších problémů může být tato lhůta prodloužena na 28 pracovních dní. Čas se počítá od data dodání výrobků k prodejci. Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno výrobek předložit našemu pracovníkovi a to nejlépe do 3 dnů od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost pozastaveno.

Čištění a údržba :

- pro čištění používejte pouze čistý a vlhký hadřík (z tkaniny) a poté odstraňte vlhkost suchým hadříkem.
- části ze skla, plastu či kovu lze čistit čisticími prostředky k tomu určenými. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a jiné agresivní látky. Potahy (matrací) se můžou prát v pračce při teplotě 30stupňů při nastavení šetrného režimu praní. Výrobek se nesmí sušit v sušičce. Teplota plochy spodní části žehličky nesmí přesáhnout teplotu 150 stupňů. Děkujeme za nákup našich výrobků.

Vyrobeno v EU

Distributor pro Českou republiku: House of kids s.r.o., Poděbradova 2738/16, 702 00, Ostrava, IČ: 03862721, DIČ: CZ03862721